Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО"



Специальные разделы физики Задание после лекции 19.12.2022 "Дифракция Фраунгоффера и поляризация"

Выполнил: Лопатенко Г. В., M32021 Преподаватель: Музыченко Я. Б.

Содержание

1	Брэгговские зеркала	2
2	Ракушечный праздник	3
3	Формулы Френеля	4

1 Брэгговские зеркала

Что такое Брэгговские зеркала?

Брэгговские зеркала представляют собой структуру из чередующихся оптических слоев различных материалов. Толщина таких слоев подбирается в размере четверти центральной длины волны системы: $d_i = \frac{\lambda}{4n_i}$. На границах сред часть светового пучка отражается, а часть преломляется. Из теории известно, что при отражении от оптически более плотной среды мы теряем в разности хода еще половину длины волны. То есть в общем случае оптические системы, построенные на приницпе брэгговского отражения являеются интерферирующими. Среди технологий производства встречаются: диэлектрические зеркала, которые используятся в полупроводниковых лазерах, а создаются электронно-лучевым напылением; волоконные решетки, используемые в современной лазерной физике для поддержания высокостабильных лазерных систем эффективного теплоотвода; полупроводниковые зеркала, используемые в распределенных отражателях. Брэгговские зеркала - те, в которые каждое утро смотрится Брэг.




Рис. 1: Иллюстрация лучей на границе сред

2 Ракушечный праздник

Объяснить переливающуся окраску ракушек. Толщина арагонитовых пластинок $d_1=500\ nm$, показатель преломления $n_1=1.6$; они разделены конхиолином толщиной $d_2=25\ nm$ с показателем преломления $n_2=1.3$

Когда мы смотрим на ракушку, она кажется нам радужной. Это объясняется тем, что по сути поверхность ракушки выступает в роли оптической системы на дифракцию: она состоит из множества очень маленьких щелей, через которые проходит свет, отражается и отклоняется от геометрического пути волны. Дело в том, что длина волны в спектре падающего пучка (так как свет не монохроматичен) оказывается того же порядка, что и толщина араганитовых пластинок, то есть получается такое неплоское решето, которое соответсвует определенному спектру. Между этими пластинками содержится конхиолин, его можно рассматривать в качестве изотропной среды, отсюда понятна природа тонких радужных линий на ракушке.




Рис. 2: Ракушка Haliotis Glabra

3 Формулы Френеля

Вывести формулы Френеля

У нас были уравнения Максвелла:

$$rot(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$
 $rot(\vec{H}) = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

Далее необходимо уйти в два случая: P-волны (вектор электрического поля \vec{E} параллелен плоскости падения) и S-волны (вектор \vec{E} перпендикулярен плоскости падения). Будем работать в \mathbb{R}_3 . Тогда по отраженному и преломленному лучам:


$$\begin{cases} \vec{E} = \vec{E_p} + \vec{E_s} \\ \vec{E'} = \vec{E'_p} + \vec{E'_s} \\ \vec{E''} = \vec{E''_p} + \vec{E''_s} \end{cases}$$

В проекциях на оси:

$$\begin{cases} E_x = E_p cos\phi & E_x' = -E_p' cos\phi \\ E_y = E_s & E_y' = E_s' \\ E_z = -E_p sin\phi & E_z' = -E_p' sin\phi \end{cases}$$

И запишем граничные условия:

$$\begin{cases} E_x + E_x' = E_x'' & E_y + E_y' = E_y'' \\ E_{1\tau} = E_{2\tau} & H_{i\tau} = \sqrt{\varepsilon_i} \cdot E_{i\tau} \end{cases}$$



$$\begin{cases} (E_p - E_p')\cos\phi = E_p''\cos\psi & E_s + E_s' = E_s'' \\ \sqrt{\varepsilon_1}(E_s - E_s')\cos\phi = \sqrt{\varepsilon_2}(E_s'')\cos\psi & \sqrt{\varepsilon_1}(E_p + E_p') = \sqrt{\varepsilon_2}(E_p'') \end{cases}$$

Тогда коэффициенты Френеля отражения по амплитуде:

$$\begin{split} r_\perp &= \frac{E_s'}{E_s} = -\frac{\sin(\phi - \psi)}{\sin(\phi + \psi)}, \qquad r_\parallel &= \frac{E_p'}{E_p} = \frac{tg(\phi - \psi)}{tg(\phi + \psi)} \\ R_\perp &= \frac{E_s''}{E_s} = \frac{2\sin\phi\sin\psi}{\sin(\phi + \psi)}, \qquad R_\parallel &= \frac{E_p''}{E_p} = \frac{2\sin\phi\sin\psi}{\sin(\phi + \psi)\cos(\phi + \psi)} \end{split}$$

